# □□ ビデオカメラ

# 取扱説明書



# 200万画素プログレッシブ走査型カラーカメラ

# **FS2300DV**

- ●このたびはTAKEX CCDビデオカメラをお買いあげいただき、誠にありがとうございました.
- ●この説明書と添付の保証書をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい. その後大切に保管し、わからない時は再読して下さい.

# <u>目</u> 次

1.	特長	 3
2.	概要	 3
3 .	各部の説明	 4
4 .	操作方法	 6
5 .	各種設定	 1 2
6 .	設定変更方法	 1 5
7.	シリアル通信制御	 2 3
8.	タイミングチャート	 2 6
9.	注意事項	 3 3
10.	仕様	 3 4
11.	外形寸法	 3 5

竹中システム機器株式会社 文書整理番号、N11311A

文書整理番号 N11311A FS2300DV 取扱説明書 (2版)

### [変更履歴]

ш=	<b>本市中</b> 泰	打事	п.4	<b>立事平日</b>	/# <del>**</del>
版	変更内容	記事	日付	文書番号	備考
1 版	新規作成		2010-07-16	N10601	FS2300DV
2 版	通信部、誤記訂正		2011-06-21	N11311A	
- 1112					

# 本説明書中での付加表記について

(注) … ご使用に際してご注意頂きたい点を解説しています.

(!) ・・・ 従来製品との比較の上で特にご注意頂きたい点を解説しています。

[用語] … 本カメラの動作を説明する為に特別に規定する用語を解説しています.


[解説] … 本力メラの動作を理解する上で必要と思われる事柄を解説しています.

# 1. 特長


- ・FS2300DVは201万画素、1/1.8インチ光学サイズのCCD撮像素子を採用したフルフレームシャッタカメラです。 ・毎秒20フレームのフルフレームシャッタ画像が得られます。
- ・カメラリンク(Base Configuration)準拠のRGB8ビットデジタル映像信号出力が得られます.
- デジタル映像信号を高解像度のままDVIモニタに表示することができます。
- ・モニタ上にラインカーソルを4個(4設定)表示することができます. (十字、格子、四角形の選択可能)
- ・カメラリンク経由のシリアル通信を用いてカメラの内部設定値の外部制御が可能です。
- ・OSD表示による文字情報のスーパーインポーズ機能でキャプチャー画像上にカメラの現在の設定状況を表示することが出来ます。 ・カメラ内部温度モニター機能を搭載しています。
- ・ランダムシャッタ動作は従来のプリセットトリガ、パルス幅トリガで使用出来ます。

# 2. 概要


撮像素子	<u>.</u>	プログレッシブ走査、インターライン		
撮像サイズ 画素数 画素サイズ		1 / 1 . 8インチ 1 6 2 8 (H) × 1 2 3 6 (V) 4 . 4 μm(H) × 4 . 4 μm(V)		
有効画	素数	2 0 1 万画素		
読出し	水平	25.0 KHz		
走査	垂直	20.0 Hz		
	クロック	48. 10MHz		
電子シャ	ッタ	1/16000~1/20秒		
		(連続シャッタ・ランダムシャッタ)		
ビデオ出	力信号	デジタル RGB8 bit Bayer 1 Obit、8bit、1 2bit		
		Camera Link (Base Configuration) 準拠		
走査		全画素独立 (2 O fps)		
モニタ出力		1 9 2 O (H) × 1 O 8 O (V) 6 O Hz (Reduced Blanking)		
		表示エリア1600(H)×1080(V)		



# 本機のブロック図





# 代表的感度特性



# 3. 各部の説明

- (3-1) カメラ背面パネルの説明 動作モード、電子シャッタ時間等の設定および各出カコネク タの配置→右図をご覧ください.
- (3-2) カメラコネクタ(HRS HR10A-7R-6PB) カメラケーブル接続コネクタ (6ピン)のピン配置と、各ピ ンに対応する信号名を以下に示します。





ピン番号	信号名	内 容	1/0
1	GND (OV)	電源用グランド	
2	I. C	予約	(In)
3	GND	信号用グランド	
4	Vinit1	外部トリガ入力	In
5	STRB	ストロボタイミング出力	OUT
6	+12VDC	DC電源入力	In


(カメラ外側より見たピン配置)

※I. Cピンは、カメラ内部で使用されていますので、何も入力しないでください.

(3-3) カメラリンクコネクタ (3M / SDR-26 FEMALE)ピン配置図と各ピンに対応する信号名を以下に示します。

[カメラリンク・コネクタ (SDR-26 Connector) のピン配置]

	[ガメブリング・コネグダ(SDR-20 CONNECTOR) のモン配直」						
コネクタ	信号名	ツイナックスケーフ゛ル	コネクタ	信号名	ツイナックスケーフ゛ル		
ピン番号		割り当て	ピン番号		割り当て		
1	inner shield	shield	14	inner shield	shield		
2	Х0-	PAIR1-	15	Х0+	PAIR1+		
3	X1-	PAIR2-	16	X1+	PAIR2+		
4	X2-	PAIR3-	17	X2+	PAIR3+		
5	Xclk-	PAIR4-	18	Xclk+	PAIR4+		
6	Х3-	PAIR5-	19	Х3+	PAIR5+		
7	SerTC+	PAIR6+	20	SerTC-	PAIR6-		
8	SerTFG-	PAIR7-	21	SerTFG+	PAIR7+		
9	CC1-	PAIR8-	22	CC1+	PAIR8+		
10	CC2+	PAIR9+	23	CC2-	PAIR9-		
11	CC3-	PAIR10-	24	CC3+	PAIR10+		
12	CC4+	PAIR11+	25	CC4-	PAIR11-		
13	inner shield	shield	26	inner shield	shield		



カメラリンクコネクタの外観 (カメラ外側より見た図) (注) カメラリンクコネクタのピン配置はカメラ側(上表)とキャプチャーボード側では異なっています. キャプチャーボード側では次の様にケーブルの接続番号がカメラ側と逆となる点に注意して下さい.

1 = inner shield, 14 = inner shield

2 = CC4-3 = CC3+ ...
12 = X0+

15 = CC4+ 16 = CC3-...

25 = X0-


13 = inner shield, 26 = inner shield

(フレームグラバー側のピン配置)

[カメラリンク・ビット割り当て表] (カメラリンク信号: エンコード後の信号←エンコード前の信号名の対応)


_		T	T	1
	カメラリンクポート	カメラ信号名	1/0	備考
S	trobe	CLK	0	画素クロック
L	VAL	LDV	0	水平同期タイミング
F	VAL	FDV	0	垂直同期タイミング
D	VAL	-	0	(Hレベルに固定)
S	pare	-	0	(Hレベルに固定)
R G B	PORTAO / PORTBO / PORTCO	D00	0	Red/Green/Blue最下位データ
В	PORTA1 / PORTB1 / PORTC1	D01	0	
8	PORTA2 / PORTB2 / PORTC2	D02	0	
Ĕ	PORTA3 / PORTB3 / PORTC3	D03	0	
ッ	PORTA4 / PORTB4 / PORTC4	D04	0	
۲	PORTA5 / PORTB5 / PORTC5	D05	0	
出	PORTA6 / PORTB6 / PORTC6	D06	0	
カ	PORTA7 / PORTB7 / PORTC7	D07	0	Red/Green/Blue最上位データ
В	PORTAO / PORTCO	D00	0	最下位データ
B a y e r	PORTA1 / PORTC1	D01	0	
e r	PORTA2 / PORTC2	D02	0	(8ビット階調取り込み時の最下位データ)
1	PORTA3 / PORTC3	D03	0	
0	PORTA4 / PORTC4	D04	0	
Ĕ	PORTA5 / PORTC5	D05	0	
ッ	PORTA6 / PORTC6	D06	0	
۲	PORTA7 / PORTC7	D07	0	
出	PORTBO / PORTB4	D08	0	
カ	PORTB1 / PORTB5	D09	0	最上位データ
	PORTB2, 3, 6, 7	-	0	(Lレベルに固定)
C	C1	Vinit2	I	ランダムシャッタトリガ
0	002	(reserved)	I	(将来の製品の為に予約)
C	003	(reserved)	I	(将来の製品の為に予約)
C	CC4	(reserved)	I	(将来の製品の為に予約)
S	GerTFG	TXD	0	URAT送信データ (従来RS-232Cと同タイミング)
S	SerTC	RXD	I	URAT受信データ(従来RS-232Cと同タイミング)
		1		

※ポートの割り当てはカメラリンク規格の"Base Configuration"に準拠しています.



- 5 -

### (3-4) DVI-D出力、HDMIコネクタ



コネクタ ピン番号	DVI信号名	コネクタ ピン番号	DVI信号名
1	TMDS DATA 2+	1 1	TMDS DATA CLK shield
2	TMDS DATA 2 shield	1 2	TMDS DATA CLK-
3	TMDS DATA 2-	1 3	N. C
4	TMDS DATA 1+	1 4	N. C
5	TMDS DATA 1 shield	1 5	DDC/SCL
6	TMDS DATA 1-	1 6	DDC/SDA
7	TMDS DATA O+	1 7	GND (+5V)
8	TMDS DATA O shield	1 8	+5V
9	TMDS DATA 0-	1 9	HOT Plug Detect
1 0	TMDS DATA CLK+	_	_

- (注) 17Pin: +5Vはモニタ接続用です. それ以外の用途には使用できません.
- (注) このカメラはDVI-D出力です.HDMI入力に接続した場合,画像が表示されない場合があります
- (注) 1920 × 1080 60Hz (RB) のマルチスキャンモニタを接続してください. 対応していない場合画像が表示されない場合があります.

## 4. 操作方法

### (4-1) 接続方法

### ●接続

カメラと周辺機器の接続例(図4-1)を参照して下さい.

- ①カメラのレンズ取付け部カバーを外し、レンズ (別売品)を取り付けます.
- ②カメラとカメラ電源(別売品)をカメラケーブル (別売品)で接続します.カメラケーブルの許容 最大長は15mとなっています.
- ③別項の動作モードの設定方法、シャッタ時間の設定方法に従ってカメラの動作モードを設定します。
- ④カメラ背面のデジタル出力を使用する場合、デジタル出力コネクタと、画像処理装置の入力端子(フレームグラバーボード、コンピュータなど)をカメラリンク対応のデジタルケーブル(別売品)で接続します。カメラのデジタル出力コネクタから上記画像処理装置入力端子までのケーブル許容最大長は、1.0m となっています。
- 許容最大長は 1.0 m となっています.
  ⑤カメラ背面のDVI-D出力を使用する場合, DVI-D出力コネクタ (HDMI形状) と, 1920×1080@60Hz (RB) 対応のマルチスキャンモニタをDVI-D、HDM I変換ケーブルで接続します. カメラのDVI-D出力コネクタからマルチスキャンモニタまでのケーブル許容最大長は 5 m となっています.
- ⑥接続状態を確認してからカメラ電源のスイッチを 投入します。 電源投入後1~2秒でカメラのバックパネル上の

電源投入後1~2秒でカメラのバックパネル上の 動作表示LEDがオレンジ色→緑(メニュー表示 時は緑点滅)となり、動作状態となります.




図4-1 カメラと周辺機器の接続例

(注)上記記載のカメラケーブル、および、デジタルケーブルの許容最大長は、カメラの動作を保証するものではありません. カメラの設置条件、使用するケーブルなどによっては、上記最大長以内でも正規の映像信号が得られない場合があります.

### [重要]

- (注) カメラケーブルを接続、または取り外すときは、必ずカメラ電源のパワースイッチをOFFにして下さい、カメラに通電したままの状態でケーブルの着脱を行いますと故障の原因となります。
- (注)カメラを接続する時は、必ずカメラ電源、接続機器の電源を切っておいて下さい。
- (注) 当社の別売品カメラ電源以外の電源を使用する場合は、下記定格のものをご使用下さい.

電 源 電 圧: DC12V±10%

電 流 容 量:400mA以上

電源投入時は1A程度の過渡電流が流れますのでご考慮下さい。

リップル電圧:5 OmVp-p以下(推奨値)

接続コネクタ:6ピンコネクタ 1ピン(GND),6ピン(+12VDC)

(注) 他社製の電源ユニットには電源接続ピンの位置が異なるものが有ります。他社製の電源をご使用の際には必ず電源と カメラ接続ピンの対応を事前にご確認下さい。 規定外のピンへの電源投入などに伴う故障については有償修理の対象とさせて頂きますのでご注意願います。

### (4-2) Vinit信号(ランダムトリガ信号)の入力

● Vinit信号の入力方法

カメラをランダムシャッタ動作で使用する場合はユーザ側機器よりVinit信号(ランダムトリガ信号)を入力する必要が有ります.

V i n i t 信号はカメラ背面の"POWER"コネクタ(6 ピンコネクタ)の④ピンに入力するか、"Camera Link"コネクタのCC1信号を通じて入力します。

専用電源PU100(またはPU-97)を用いカメラと電源を弊社12Wシリーズケーブルで接続する場合はVinit信号(ランダムトリガ信号)を電源ユニット(PU100)のトリガ入力端子(PU-97では"EXT"BNC)に接続します.

- (注) "POWER" 及び" Camera Link" のCC1の各Vinit入 力端子 (Vinit1, Vinit2) はカメラ内部で論理和 (負論理和) が取られています. (右図)
- (注) これらの内の片側の入力がLレベル (アクティブ状態) に固定されていると、Vinit信号 (論理和) が Lレベルに固定されてしまい、立ち下がりエッジ信号 が得られなくなります。この場合ランダムシャッタ動 作が起動出来なくなります。使用しない方の入力信号 はHレベルに固定するか、ハイインピーダンスレベル、または開放 (何も接続しない) の何れかの状態として下さい。





図4-2 Vinit信号の内部接続

● Vinit信号モニターLED表示

このカメラがランダムシャッタ動作に設定されている場合,外部から入力されたトリガ信号(Vinit信号)入力に反応してカメラのバックパネル上のLEDを赤くワンショット点灯し表示します.これにより信号入力の状況が確認出来ます.

トリガ入力の立ち下がり1回毎に約100ms間(一定時間)赤色に点灯し表示します.次のトリガ信号がこの点灯時間内に入力された場合はLEDの点灯時間は再トリガされ延長されます.

LEDの点灯はトリガ入力の立ち下がりのみに反応しますので上のワンショット時間より長いトリガ入力についても点灯回数は約100msの一回のみとなります。



トリガ信号入力(Vinit)に 呼応してLEDが赤色点灯します.

●固定長/パルス幅ランダムシャッタトリガ信号(Vinit信号)推奨タイミング 以下に示す様に固定長ランダムシャッタ動作の場合は1H

パルス幅制御露光モードの場合、入力されたVinit 信号パルスのLレベル区間(図の Tvinit )はカメラ内部のHD立ち下がりタイミング(Hーリセットモードのときは画素クロックの立ち上がりタイミング)に同期化して取り込まれ、それに最も近いH(1水平同期時間)の整数倍のパルス幅nHとして(Hーリセットモードでは画素クロックの整数倍で)カメラ 内部に伝わりその時間に対応したシャッタ時間となります.



[固定長ランダムシャッタ) の場合]

 $1\,H$  (水平走査時間) $\le T\,v\,i\,n\,i\,t \le 1\,m\,s$ (但しシャッタ露光時間は $V\,i\,n\,i\,t\,\sigma$ 幅に依存しない)


[パルス幅制御ランダムシャッタの場合] nH ≤ Tvinit < (n+1) H (nは1以上の整数)

(但しシャッタ露光時間= n H とするパルス幅)

### 推奨Vinit信号タイミング波形

- (注)パルス幅制御(H-リセットなし)に於いて、シャッタ露光時間は概ねVinit 信号のパルス幅に最も近い水平同期時間(H)の整数倍の長さに一致します。しかし、厳密には通常の外部トリガ入力(Vinit 信号がカメラ内部の水平同期タイミングと非同期である場合)ではシャッタ露光時間は1H幅の時間分だけ不定となります。この時間の不定が問題となる場合は"H-リセット有り"として使用する事で改善されます。
  - →この点については別項のタイミングチャートをご参照下さい。
- (注) パルス幅制御モードで長時間(1垂直同期期間より長い時間)のシャッタ露光を行った場合、通常シャッタ時間に比例して CCD撮像素子の熱雑音成分などが蓄積されて画像のS/Nが悪化する様になります。この様に長時間の露光を行う場合は 実用的な露光時間を実際のご使用状況に合わせて実験し、適正な露光時間をお確かめ頂く事を推奨致します。

### ● Vinit 1入力回路の駆動回路例



※ Vinit 信号にはチャタリングなど不要なノイズ 成分を含まないこと。

### ● Vinit2入力の極性反転


カメラリンクのCC1を経由して印加するトリガ信号(Vinit2)の入力極性は設定により反転出来ます。 キャプチャーボードの製品によってはCC1からのトリガ信号入力の極性が正論理(通常時Lレベル/アクティブ時Hレベル)に 限定されていて、負論理入力(本機の工場出荷時の極性)のトリガ信号が使用出来ない場合が有ります。この様な場合は本機の設 定によりCC1経由のトリガ入力(Vinit2)の入力極性を反転し正論理とする事が出来ます。

- →具体的な設定は"(6-3)動作モードの設定方法"の項をご参照下さい。
- (注)極性反転の設定はVinit2のみに有効です. Vinit1の入力極性はこの設定の如何に関わらず常に負論理となります.

### (4-3) その他の入出力回路


●ストロボ信号出力回路 右図に内部の出力部回路を示します.

(!)このカメラではストロボ信号が3.3 Vロジックレベルとなっています。



## (4-4) 連続シャッタ時のストロボ信号

デフォルトの設定状態ではこの設定はOFF(連続シャッタでのストロボ信号を出力しない)となっています. 具体的な設定は"(6-3)"動作モードの設定方法"の項をご参照下さい. タイミングについては8項"タイミングチャート"の垂直タイミングの欄に記載されています。



連続シャッタ動作ではカメラは露光時間に対応した時間の入光のみが有効となります. 従って、照明装置を連続点灯で使用している場合はこの露光時間以外のタイミングでの照明は無駄なものはないます。

本機では連続シャッタ動作時にもストロボ信号 (STRB) を出力する事が出来るので、この出力をトリガとしてLED照明など、高速にON/OFF制御が可能な照明の点灯を制御することで無駄な点灯時間での発光を抑える事が出来ます。

この方法による照明の制御を用いて得られる効果として次の各点のメリットが有ります。

- ・露光に有効な時間だけ照明を通電する事で照明の電源を省電力化できる。
- ・露光時間以外の照明の入光がなくなるのでスミアが低減する。
- (注) 連続シャッタ動作でストロボ信号を用いて光源をON/OFF制御する場合は次の点にご注意下さい. ストロボ発光装置などには出来るだけカメラの電源と電源分離された(電気的に絶縁された)電源とトリガ入力端子(フォトカ プラ入力など)を持つものを使用して下さい.カメラと共通の電源や接地回路を持つ照明装置をストロボ信号でON/OFFさ せた場合、その際に発生する電源電圧の変動や接地電位の変化の影響を受けてカメラから出力される映像出力にノイズを生じる

場合が有ります


また、上記の様な絶縁が施されている場合でも、ON/OFFされる照明の電流が大きい場合には電磁的な誘導により映像信号 にノイズを生じる場合が有ります.この様な時は照明装置からの電磁的誘導ノイズを低減する処置を施して下さい.

### (4-5) テストパターン表示機能

本カメラと画像キャプチャーボードを最初に接続する際、本機のテスト パターン表示機能を用いる事によりカメラの出力タイミングや信号接続内 容がキャプチャーボード側と正しくマッチしているかどうかをより容易に 判定する事が出来ます.

テストパターン機能をONとすると撮像素子からの映像出力の代わりに 右図示す様な画像が出力されます.

このパターンは8BIT階調(R, G, B)で出力され, 黄色(255, 255, 0)水色(102, 255, 255)緑色(0, 102, 0)黒色(0, 0, 0)白色(2 55, 255, 255) 赤色 (255, 0, 0) 橙色 (255, 102, 0) 紫色 (51, 0, 25 5) の順番で表示されます.



<テストパターン出力への切替手順>

- ①カメラコネクタ、もしくはカメラリンクからのシリアル通信によりテストパターンをONにします。
- ③背面のLED表示がオレンジと緑が交互に点滅している事を確認してください。
- ①電源を再度投入した際テストパターンを出力させる場合①同様シリアル通信により設定を保存してください.
- (注) テストパターンの出力数値はカメラのゲイン設定やオフセット設定の値には影響されません デフォルトの設定状態ではこの出力はOFFとなっています。この設定 の変更はシリアル通信、コマンド"H'27"データ部を"H'01"でONとなります。

### (4-6) カメラ内部温度モニター機能

本カメラには内部に温度センサーが搭載されており,現在のカメラ内部の温度をモニターする事が出来ます.この機能を利用すると 野外設置など温度環境の厳しい条件でカメラをより安全に使用する事が可能になります。またシリアル通信コマンドと併用すること によりカメラとその周辺装置の強制空冷用ファンの制御などに利用出来ます.

### ●カメラ内部温度のモニター方法

カメラ内部温度をモニターするには次の2つの方法が有ります.

- ・MENU表示をONとして画像上のOSD表示にて確認する. (摂氏温度表示形式) ・シリアル通信のコマンド"H'3C, H'3D"をアクセスしその返信データより確認する. (別途数値換算が必要)
- (注)このモニター機能で得られる温度データはカメラの内部温度であり、周囲の環境温度でない事にご注意下さい、一般に、カメラ 内部の消費電力による発熱によりカメラ内部温度は周囲温度より高い値となります。 この機能でモニターされる温度が本機の仕様上の"動作時周囲温度"を越える値となっていても、周囲温度が仕様値以下であり、 充分な温度対策が講じられている使用状況では動作上の支障は有りません.
- ●温度データの検出性能

温度データの分解能: 0.5° データの更新間隔 : 0. 4秒

: ±2°C (-40°C~+85°C), +3~-2°C (55°C~125°C) : -55°C~125°C (但し,カメラ動作周囲温度が仕様範囲内である事) 温度検出精度 有効データ範囲

●RS-232C通信による温度データ シリアル通信のコマンド"H'3C, H'3D"をアクセスし、その返信温度データは次のフォーマットに従います。

# [データのフォーマット]

返信データ16ビットの内、下位の10ビットのデータが有効データです.

XXXXXD9D8…D0 (上位6ビットは無効データ/下位10ビットのみ有効)

2 進数 Db=B'D9D8···D0 は2の補数形式で符号付きの整数の値を示します.

但し、温度データとして有効な範囲は温度センサの動作上の制限から次の範囲です 温度データとして有効な範囲: --110(-55°C)~+250(125°

(注)カメラ動作周囲温度が仕様範囲内でない時の温度データ数値の信頼性は保証されません.

### [返信データから摂氏温度への変換方法]

上記の10ビットの2進数の数値" $Db=B'D9D8\cdotsD0$ "を符号付き整数に変換した数値をDtとした時、摂氏温度Tcは次の 式で求められます.

カメラ内部温度: Tc=Dt×0.5°C

(例1) 温度データの返信数値 Tdが16進数で"H'0032"の時、2進数では Td=H' 0032=B' 0000. 0000. 0011. 0010

 $\therefore$  Db=B'00.0011.0010 =+50 (Tdの上位10桁のみ有効とする)

これより  $Tc=+50\times0.5^{\circ}C=+25^{\circ}C$  が求まります.

- (例2) 温度データの返信数値 T d が 1 6 進数で"H'O 3 F A"の時、2 進数では T d = H'O 3 F 1 = B'O O O O . O O 1 1 . 1 1 1 1 . 1 0 1 0
- ∴ Db=B'11.1111.1010 (Tdの上位10桁のみ有効とする) → Dt=-6 (↓ [解説]参照) これより  $Tc=Dt\times 0.5$ °  $C=-6\times 0.5$ ° C=-3° C が求まります.
- [解説] 補数表現データから符号付きデータへの変換アルゴリズムの例 2の補数形式の10桁データを通常の符号付き表現に変換する例を下に示します.
- ①10桁数値の最上位ビット(MSB)を見て正/負の判別を行う.このビットが0の時は"+",1の時は"-"の符号を②で 得られる数値(絶対値)の頭に付加する.
- ②9桁~1桁(LSB)で表現される2進数について次の様にその数値の絶対値を得る.

  - ①のビットが O (符号が"+")の場合はそのまま整数に変換する. ①のビットが 1 (符号が"ー")の場合は9桁~1桁のビットを全て反転しその結果に1を加算する.
- ③①の符号と②の絶対値で符号付きの数値が求まる.
- ※上の(例2)では①から最上位桁が1なので符号は"ー"、絶対値は(invert (B'11111010)+ 1 = B'00000101 +1 = 5+1 =6)から"6"が得られます.従って通常の符号付き数値表現ではこの数値(Dt)は"ー6"となります.

### (4-7) 操作確認用ブザー

本機では電源導入後の起動時などに"ピッ"という確認音が鳴ります。 出荷時デフォルトではこのブザーはONとなっていますが設定によりこのブザー音を鳴らなくする事も可能です.

[ブザーのON/OFF切替手順]

・シリアル通信のコマンド"H'28"データ部を"H'01"でONとなります。

# 5. 各種設定

(5-1) カメラ動作モード

●CCD出力方式 ··· SINGLE出力 (1線出力)

●電子シャッタ動作モード

… シャッタなし/連続 シャッタの方式

/ランダム シャッタ時間の分類 … 高速/低速

/パルス幅制御 など

(右の系統図)

●走査方式 … 通常走査

具体的な設定は"(6-3)動作モードの設定方法" の項をご参照下さい.

(!) 本カメラでは低速シャッタでのランダムシャッ タ動作,中央部分走査はサポートしておりません.




図5-1 電子シャッタ動作モード

表5-1. 電子シャッタ動作モードの説明

シャッタの方式	シャッタなし	電子シャッタを使用しません. 撮像素子での露光時間は1フレーム時間となります.露光は毎フレーム連 続的に行われます.
	連続シャッタ	外部トリガ入力 (Vinit) と無関係に露光を繰り返し行います. 繰り返しのピッチは毎フレームとなります.
	ランダムシャッタ	外部トリガ(Vinit)が印加される度に電子シャッタが切られます. 許容される最短の繰り返しピッチは [露光時間+1フレーム時間] です.

シャッタ時間の分類	通常シャッタ (高速シャッタ)	シャッタ時間が1フレーム未満のシャッタを用います. シャッタ時間設定は連続シャッタ/ランダムシャッタともに9段階の固定 長で設定出来ます. (!) 従来のFCシリーズカメラではランダムシャッタ動作で8段階の 固定長シャッタ.
	低速シャッタ	シャッタ時間が2フレーム以上のシャッタを用います. (連続シャッタのみ). シャッタ時間は9段階の固定長で設定出来ます. (注)本カメラでは連続シャッタでの動作のみが可能です.
	パルス幅制御	ランダムシャッタ設定時に限り外部トリガ入力(Vinit)のパルス幅(Lレベルの期間)に対応したシャッタが切られます.シャッタ時間はH(水平同期時間)単位でnH(nは1以上の整数)で可能(1フレームより長い時間も許容する)です.

[用語] 固定長シャッタ

・・・・シャッタ動作で設定されるシャッタ時間設定でパルス幅制御以外を指します。即ち、連続シャッタでは仮想シャッタスイッチポジション"1"~"9"、ランダムシャッタ動作でシャッタスイッチポジション"1"~"9"で設定されるシャッタ時間を言います。シャッタ時間は

(表6-1) で規定されます

[用語] パルス幅制御 ··· ランダムシャッタ動作時、外部から印加するVinit信号の幅によってシャッタ時間を制御

する事を指します.

[用語] 高速シャッタ 1フレーム時間(=1垂直同期期間)より短いシャッタを指します.シャッタ時間はシャッ

タスイッチの位置で決定される9段階(連続シャッタ、ランダムシャッタ)の固定長となり

ます

[用語] 低速シャッタ 1フレーム時間より長いシャッタを指します.シャッタ時間はシャッタスイッチの位置で決

定される9段階(連続シャッタ)の固定長となります.

(!) 本カメラには"低速/ランダムシャッタ""中央部分走査"の機能はありません。

・シリアル通信のコマンド"H'21, H'22"のデータ部を変更することによってカメラ動作モードを切り替えます.

# 通信コマンドH'21

LSB							MSB
ストロボ許可	Hリセット	CC1極性切替え					
0 : O F F	0 : O F F	O:正極性	未使用	未使用	未使用	未使用	未使用
1 : O N	1 : O N	1:負極生					

# 涌信コマンドH'22

•								
	LSB							MSB
			ハ゜ルス幅ランタ゛ムシャッタ		長時間露光	± # m	± # m	± # m
	O : シャッタ無し	0 : O F F	0 : O F F	未使用	0 : O F F	未使用	未使用	未使用
	1:高速シャッタ	1 : O N	1 : O N		1 : O N			ľ

### (5-2) シャッタ時間設定

シャッタ時間の設定はシャッタスイッチの設定ポジション"O"~"9"を指定して決定する方法とH(水平走査時間)単位でシャッタ時間を指定する方法が有ります。

本機には物理的な設定スイッチがない為、シャッタ時間の指定はシリアル通信ソフトを介したシリアル通信コマンドを用いて行います。→ 具体的な設定方法は次項(6.1項)をご参照下さい。

シャッタ時間の設定は主に(仮想)シャッタスイッチの設定ポジション"0"~"9"により決定します.

●シャッタ時間とシャッタスイッチ設定の対応

	シャッタ時間 単位/秒				
シャッタスイッチの位置	高速シャッタ(連続/ランダム)	低速シャッタ (連続)			
0	シャッタなし(連続) 1/20 秒 (49.98 ms)	(1920H = 1V)			
1	1/16000 秒 ( 0.06 ms) ( 1H)	1/10 秒 (0.05 秒) ( 2V)			
2	1/7000 秒 (0.14 ms) (3H)	1/6.7 秒 (0.15 秒) ( 3V)			
3	1/3800 秒 (0.26 ms) (6H)	1/5.0 秒 (0.20 秒) ( 4V)			
4	1/1800 秒 (0.54 ms) (13H)	1/4.0 秒 (0.25 秒) (5V)			
5	1/750 秒 (1.34 ms) (33H)	1/3.3 秒 (0.30 秒) ( 6V)			
6	1/370 秒 (2.70 ms) (67H)	1/2.9 秒 (0.35 秒) ( 7V)			
7	1/185 秒 (5.41 ms) (135H)	1/2.5 秒 (0.40 秒) (8V)			
8	1/89 秒 (11.28 ms) (282H)	1/2.2 秒 (0.45 秒) ( 9V)			
9	1/44 秒 (22.53 ms) (564H)	1/2.0 秒 (0.50 秒) ( 10V)			

- (注)表中( H)は水平時間単位,( V)は垂直時間(フレーム時間)単位の時間を示しています.
- (注) ここで言う「シャッタなし」とは、露光時間=1フレーム時間の連続シャッタモードのことです.
- (注) 各シャッタ時間の数値は出荷時のデフォルト値です. シャッタ位置=0を除く各ポジション毎のシャッタ時間はシリアル通信コマンドを用いユーザにて変更する事が可能です.
- (!) "シャックスイッチ" はシリアル通信コスンドを介してカメラ内部に書き込まれた仮想的なスイッチを損します...

### (5-3) レベル設定


レベル設定は主に次の2種類が有ります.

# ●ゲイン設定

・・・・ カメラ内部のCCD撮像素子→A/D変換器間の プリアンプのゲイン(増幅率)を設定します。

### ●オフセット設定


- … カメラ内部のCCD撮像素子→A/D変換器間の プリアンプのオフセットを設定します.
- → 具体的な設定方法は次項(6.3項)をご参照下 さい。
- (注) オフセット設定については特別な場合を除き, 弊社工場出荷時設定でのご使用を推奨します.
- (注)オフセット値を詳細に合わせ込む必要が有る場合は(ゲイン設定→オフセット設定)の手順で行って下さい.



ゲイン、オフセット各レベルの概念図

<u>図5-2 ゲイン、オフセット各レベルの概念図</u>

### (5-4) MGC設定値(マニュアルゲインコントロール)




●ゲイン可変アンプと総合ゲイン 本機の内部ではCCDより出力される映像信号を後 段のゲイン可変アンプとそれに続く固定ゲインアンプで増幅した後 A / D 変換器に入力しています. 左図はこの部分のブロック図です.

(注) ここで説明するゲイン値(dB)はCCD出力を基準(OdB)とした値です.

本機ではMGCの設定値を0~255与える事で制御します. この設定数値とMGC(プリアンプゲイン)の関係は 右図に示すグラフの通りとなります。

- (注) CCD受光素子のダイナミックレンジの制約の為にアンプの ゲイン設定を低く設定した状態でCCD素子に過度な入光が 有ると輝度の高い部分でCCD素子やプリアンプの非直線な 部分の信号が出力されます
  - この状態では非直線部分の特性の影響で画像の飽和信号近辺で不自然な画像(注1)となる事がありますがこれはCC 豆素子の飽和特性に伴う現象であり、カメラの異状ではあり ません...
- → この様な場合はレンズの絞りを絞ってCCDへの入光量を減 らし、ゲインを高めに設定し直して下さい、飽和部分でのC CD素子からの出力信号が白レベルに正常に飽和して出力さ れる様になります.
- → 具体的な設定方法は次項(6.3項)をご参照下さい.
- (注)上記の不自然な画像とは次の様な状態を指します.
  - ・飽和した部分で輝度が反転した様になる
  - ・飽和部分の輪郭がぼける
  - ・飽和部分の領域が上下に多少流れる。
  - ・飽和部分の輝度値が1023に達しない(10bit出力時).



MGC GAIN CODE

# (5-5) データの保存・読込み設定

本カメラは内部に不揮発性のメモリを搭載しており、を記憶することができます。また電源投入時に各アドレスに設定したデータ

は不揮発性のメモリの保存値で初期化されます。 通信コマンド"H'DC"にデータ部"H'O1"(EEPROMの通信を許可) 通信コマンド"H'DA"にデータ部"H'O1"(各コマンドの設定したデータを保存) 従来場合「Cカメラシリーズでは、各種動作モードの設定やレベル設定を仮想的なページで複数セット記憶出来したが、本カメラ には"プログラムページ設定"機能はありません.

(!) 本カメラには"プログラムページ設定"機能はありません.

保存しているデータを読込む場合は以下を実行してください.

通信コマンド"H'DC"にデータ部"H'O1"(EEPROMの通信を許可) 通信コマンド"H'DB"にデータ部"H'O1"(各コマンドの保存されたデータを読込む)

# 6. 設定変更方法

### (6-1) 仮想シャッタスイッチの設定方法

シャッタ時間の設定は主に仮想シャッタスイッチの設定ポジション"0"~"9"により決定します。 通信コマンド"H'32"のデータ部を変更することで変更することが出来ます. (データ部は下表参照)

表6-1 シャッタ時間の設定値

			シャッタ時間 単位/秒							
シャッタスイッチ位置	データ部	高速	東シャ	ッタ(連続/ラン	/ダム)		低退	ミシャッタ	(連続)	
0	H' 0 0		シャ	ッタなし(連続)	1/20 ₹	少	(49.98 ms	(1920H	= 1V)	
1	H' 0 1	1/16000	秒	( 0.06 ms)	( 1H)		1/10 秒	(0.05 秒	;) (	2V)
2	H' 0 2	1/7000	秒	( 0.14 ms)	( 3H)		1/6.7 秒	(0.15 秒	;) (	3V)
3	H' 0 3	1/3800	秒	( 0.26 ms)	( 6H)		1/5.0 秒	(0.20 秒	;) (	4V)
4	H' 0 4	1/1800	秒	( 0.54 ms)	( 13H)		1/4.0 秒	(0.25 秒	;) (	5V)
5	H' 0 5	1/750	秒	( 1.34 ms)	( 33H)		1/3.3 秒	(0.30 利	;) (	6V)
6	H' 0 6	1/370	秒	( 2.70 ms)	( 67H)		1/2.9 秒	(0.35 秒	;) (	7V)
7	H' 0 7	1/185	秒	( 5.41 ms)	(135H)		1/2.5 秒	(0.40 秒	;) (	8V)
8	H' 0 8	1/89	秒	(11.28 ms)	(282H)		1/2.2 秒	(0.45 秒	;) (	9V)
9	H' 0 9	1/44	秒	(22.53 ms)	(564H)		1/2.0 秒	(0.50 秒	) (	10V)

- (注)表中( H)は水平時間単位、( V)は垂直時間(フレーム時間)単位の時間を示しています。 (注)ここで言う「シャッタなし」とは、露光時間=1フレーム時間の連続シャッタモードのことです。
- (注) 各シャッタ時間の数値は出荷時のデフォルト値です.

### (6-2) マニュアルシャッタ時間の設定方法

水平ライン単位でシャッタ露光時間(1 6 bit幅)の設定が可能です. 通信コマンド"H'30"で上位データの設定変更が出来ます. 通信コマンド"H'31"で下位データの設定変更が出来ます.

例 水平時間 2 Hのシャッタを切る場合 通信コマンド" H'30"のデータ部を"H'00" 通信コマンド"H'31"のデータ部を"H'02" に設定することで変更することが出来ます。

# (6-3)動作モードの設定方法

表 6-2 [OSDメニュー1] の設定操作

る信っついい	* = + *			コマンドデータ部
通信コマンド	変 更 内 容		初期値	設定範囲
H' 2 0	メニュー表示	(MENU)	н' о о	H'00:非表示 H'01:メニュー1 H'02:メニュー3 H'04:メニュー4
H' 3 4	MGC設定	(GAIN)	н' о о	H'00~H'FF
н' 3 3	デジタル オフセット	(OFFSET)	H'**	H'00~H'FF
<b>※</b> 1	シャッタ時間変更	(S.TIME)	H'01FF	カメラ動作モードの設定参照
H'22 ※ 2	シャッタ 連続/ランダム	(S.FORM)	H' 0 1	カメラ動作モードの設定参照
_	全画素・部分走査切替	(SCAN)	全画素	全画素固定
H' 2 9	E=9 ON∕OFF	(MONITOR)	H' O 1	H'00:0FF H'01:0N

(注)本カメラには"全画素・部分走査切替"はありません、全画素固定となります。 ※1"シャッタ時間の変更"は仮想シャッタスイッチの設定とマニュアルシャッタ時間の設定の2種類の変更方法があります。 ※2カメラ動作モードを変更することで"連続/ランダム"の切替えを行います。

# ●メニュー表示

のSD機能で表示されるメニューを切り替えます.表示されるメニューの詳細については(6−5)項をご参照ください. 通信コマンド"H'20"のデータ部を"H'00~H'04"に設定することでOSDメニューの切り替える事が出来ます.

### ●MGC設定(マニュアルゲインコントロール)

本機ではMGCの設定値を0~255与える事で制御します、MGCはCCDより出力される映像信号を後段のゲイン可変アン プで増幅します. 通信コマンド"H'34"のデータ部を"H'00~H'FF"に変更することでゲインの可変が可能です.

# ●デジタルオフセット

カメラ内部のCCD撮像素子→A/D変換器間のプリアンプのオフセットを設定します. 通信コマンド"H'33"のデータ部を"H'00~H'FF"に変更することでオフセットの可変が可能です.

# ●シャッタ時間の変更

水平ライン単位でシャッタ露光時間の設定が可能です.

(6-1) 項"仮想シャッタスイッチの設定方法" 通信コマンド"H'32"のデータ部を変更することで変更することが出来ます。

(6-2) マニュアルシャッタ時間の設定方法 通信コマンド"H'30 H'31"のデータ部を変更することで変更することが出来ます.

●シャッタ 連続/ランダム カメラ動作モードで"連続/ランダム"の切替えを行います。

### 通信コマンドH'21

LSB							MSB
ストロボ許可	Hリセット	CC1極性切替え					
0 : O F F	0 : O F F	O:正極性	未使用	未使用	未使用	未使用	未使用
1 : O N	1 : O N	1:負極生					

### 通信コマンドH'22

<u> </u>							
LSB							MSB
シャッタ動作 O:シャッタ無し	ランダムシャッタ動作 O:OFF	n゚ルス幅ランダムシャッタ O:OFF	未使用	長時間露光 0:0FF	未使用	未使用	未使用
1:高速シャッタ	I 1 : O N	l 1 : ON		l 1 : ON			

例:カメラの動作をストロボ有り、Hリセット有り CC1正極性、ランダムシャッタモードに設定する場合.

通信コマンドH'21のデータ部を"H'03" 通信コマンドH'22のデータ部を"H'02"と設定する.

### ●モニタ ON/OFF

HDMIコネクタから出力されるデジタル信号のON/OFFを制御します.

カメラリンクの出力のみを使用される場合、または長期モニタ出力を使用しない場合は消費電力を下げられますのでモニタの出 カをOFFして頂くことを推奨します.


[OSDメニュー2]の設定操作 表 6 一 3

通信コマンド	変更内容		コマンドデータ部		
通信コマント	変 更 内 谷 		初期値	設定範囲	
H' 3 7	REDデジタルゲイン	(R-GAIN)	H' 4 0	H'00~H'FF	
H' 3 5	GREENデジタルゲイン	(G-GAIN)	H' 4 0	H'00~H'FF	
H' 3 8	BLUEデジタルゲイン	(B-GAIN)	H' 4 0	H'00~H'FF	
Н' 3 9	デジタルゲイン ON/OFF	(D-GAIN)	н'оо	H'00:0FF H'01:0N	

# ●REDデジタルゲイン

カメラリンク及びモニタのRGB8bit出力時、赤色のゲインを可変することができます。可変幅は固定小数点で0×40 を1倍とし約0.01倍 ~ 約4倍の変更が可能です.

またOSD上にはRGB出力の各色サンプリング値 (ゲイン無効時の15箇所平均値)が表示されています.



例:赤色を1.25倍したい場合

通信コマンドH'37のデータ部を"H'50"と設定する.

# ●GREENデジタルゲイン

カメラリンク及びモニタのRGB8bit出力時、緑色のゲインを可変することができます。可変幅は●REDデジタルゲイン と同様となります

### ●BLUEデジタルゲイン

カメラリンク及びモニタのRGB8bit出力時、青色のゲインを可変することができます。可変幅は●REDデジタルゲイン と同様となります.

### **●デジタルゲイン ON/OFF**

RGBの各色にデジタルゲインの状態を確認することができます.このコマンドがONの場合,REDデジタルゲイン,GREENデジタルゲイン,BLUEデジタルゲインの何れかが有効になっています.デジタルゲインを無効にする場合は各色のデジ タルゲイン値をH'40に変更する,もしくはワンプッシュホワイトバランスをOFFにしてください.

### 表 6-4 [OSDメニュー3] の設定操作

通信コマンド	<b>杰 声 巾 2</b>	ta	コマンドデータ部		
通信コマント	変 更 内 容	<del>}</del>	初期値	設定範囲	
_	シリアル通信ボーレート	(BAUDP)	9600bps	固定値	
H' 2 7	テストパターン	(PATTERN)	н'оо	H', O O : O F F H' O 1 : O N	
H' 2 6	カメラリンク出力ビット	(BIT)	н'оо	H'00~H'03	
H'21※2	Hリセット	(H-RESET)	H' 0 2	カメラ動作モードの設定参照	
H' 3 A	Vsub電圧	(VSUB)	H'**	H'00~H'FF	
H'21※2	連続シャッタストロボ信号	(STRB-C)	H' 0 2	カメラ動作モードの設定参照	
H'21※2	Vinit2の 極性設定	(Vinit2)	H'02	カメラ動作モードの設定参照	
H' 2 8	操作確認ブザー音	(BZ)	H' 0 1	H'00: OFF H'01: ON	

### ※2カメラ動作モードを変更することで"Hリセット"の切替えを行います。

(注) Vsub電圧は工場出荷時に最適値に調整されていますので特別の理由がない限り設定値の変更は行わないで下さい. (6-9)ファクトリーデフォルトの読出し"を実行すると工場出荷時の数値に 誤って数値を変更してしまった場合は" 戻すことが出来ます.

### [解説] Vsub電圧について

Vsub電圧とはCCDへの過度な入光によって生じるブルーミング現象(飽和画像部分で画像がぼやけたり流れた様な状態と なる)を抑制する為のバイアス電圧(基板電圧)の事です。 Vsub電圧を高く設定することによりブルーミング現象は抑制されますが、高すぎるとCCD 出力の飽和電圧が低下してCCD

の動作範囲が狭くなります.

CCD によって適正なVsub電圧は異なる為、工場出荷時に最適な値に設定されています.

### ●シリアル通信ボーレート

本カメラのシリアル通信のボーレート9600bpsの固定となります.

### ●テストパターン

カメラリンク及びモニタ出力にカラーバーをカメラから出力します。カラーバーの詳細については(4-5)項をテストパター ン表示機能をご参照ください.

### ●カメラリンク出力ビット

カメラリンクの出力をBayer 8bit, Bayer 10bit, Baye 12bit, RGB 8bitと切替えが可能です. 通信コマンド"H'2 6"のデー タ部に以下に設定することで変更することが出来ます.

H'00:Bayer 10bit H'01:Bayer 8 bit  $\hbox{H'} \ \hbox{0} \ \hbox{2} : \hbox{Bayer} \ \hbox{1} \ \hbox{2} \ \hbox{b} \ \hbox{i} \ \hbox{t}$ H'03: RGB 8 bit

(注) モニタの出力bitは変更することができません.

### ●Hリヤット

カメラ動作モードで"Hリセット"の切替えを行います. (5 - 1)項カメラ動作モードをご参照ください. また上記表 6 - 2 [OSDメニュー1] の設定操作●シャッタ 連続/ランダム項に具体例が記載されています.

### ●Vsub電圧

(注) Vsub電圧は工場出荷時に最適値に調整されていますので特別の理由がない限り設定値の変更は行わないで下さい。 誤って数値を変更してしまった場合は" (6-5)ファクトリーデフォルトの読出しを実行すると工場出荷時の数値に戻 すことが出来ます.

### ●連続シャッタストロボ信号

一方メラ動作モードで"連続シャッタストロボ信号"の切替えを行います。(5-1)項カメラ動作モードをご参照ください。ま た上記表6-2 [OSDメニュー1] の設定操作●シャッタ 連続/ランダム項に具体例が記載されています.

●Vinit2の 極性設定 (CC1) カメラ動作モードで"Vinit2の 極性設定"の切替えを行います。 (5-1) 項カメラ動作モードをご参照ください。また上記表 6-2 [OSDメニュー1] の設定操作●シャッタ 連続/ランダム項に具体例が記載されています.

# ●操作確認ブザー音

電源投入時、シリアル通信終了時に"ピッ"とブザーが鳴ります. 通信コマンドH'28のデータ部を"H'00"と設定すると ブザーをOFFすることができます.

表 6-5 [OSDメニュー4]の設定操作

通信コマンド	変 更 内	灾	コマンドデータ部		
通信コマント	发 史 M	谷	初期値	設定範囲	
H' 4 5	操作カーソル	(CURSOR)	H' 0 1	H' 0 1 ~ H' 0 4	
H'**	水平データ スタート/幅	(X_DATA SX/W)	_	H'0018~H'064C	
H'**	垂直データ スタート/幅	(Y_DATA SY/W)	_	H'0007~H'04C4	
H' 4 0	カーソル 1 設定(白)	(CURSOR1)	н'оо	H' 0 1 ~ H' 0 3	
H' 4 1	カーソル2設定(青)	(CURSOR2)	н'оо	H' 0 1 ~ H' 0 3	
H' 4 2	カーソル3設定(緑)	(CURSOR3)	H' O O	H' 0 1 ~ H' 0 3	
H' 4 3	カーソル4設定(赤)	(CURSOR4)	н'оо	H'01~H'03	

## ●操作カーソル選択


設定表示及び変更するカーソルを選択します.通信コマンドH'45のデータ部を以下に設定することで変更が可能です. H'01:カーソル1のデータを表示(白)

H'01:カーソル1のデータを表示(白) H'02:カーソル2のデータを表示(青) H'03:カーソル3のデータを表示(緑) H'04:カーソル4のデータを表示(赤)

### ●水平データ スタート/幅

各カーソルの水平スタート,及び水平幅が表示されます.通信コマンド $H'AO\sim BF$ に変更が可能です. 7 項各コマンドー覧をご参照ください.


(注)設定データは水平スタートと水平幅の合計が"H'0018~H'064C"の範囲を超えないように設定してください。



# ●垂直データ スタート/幅

カーソルの垂直スタート,及び垂直幅が表示されます.通信コマンド $H'AO\sim BF$ で変更が可能です. 7項各コマンド一覧をご参照ください.

(注)設定データは<u>垂直スタートと垂直幅の合計が"H'0007~H'04C4"</u>の範囲を超えないように設定してください。



●カーソル1設定(白)

カーソル1の形状を設定します. 通信コマンドH'40のデータ部を以下に設定することで変更が可能です.

H'00:カーソル表示OFF H'01:格子表示 H'02:四角表示 H'03:十字表示

●カーソル2設定(青)

カーソル2の形状を設定します.通信コマンドH'40のデータ部を"カーソル1設定(白)"と同様に設定することで変更が可能です.

●カーソル3設定(緑)

カーソル3の形状を設定します。通信コマンドH'40のデータ部を"カーソル1設定(白)"と同様に設定することで変更が可能です。

●カーソル4設定(赤)

カーソル3の形状を設定します。通信コマンドH'40のデータ部を"カーソル1設定(白)"と同様に設定することで変更が可能です。

### (6-4) その他の設定

表6-6はOSDによるメニュー表示はありません。

表6-6 その他の設定操作

'& <i>[</i> \ 1'	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	:	コマンドデータ部
通信コマンド	変 更 内 容	初期値	設定範囲
H' 2 A	ワンプッシュホワイトバランス	H'00	H' 0 0 : 0 F F H' 0 1 : 0 N
н' 3 В	モニタ切出し(表示範囲)	H' 4 B	H'01~H'96
H' 4 7	カーソルラインの幅	H' 0 1	H' 0 1 ~ H' 0 7
H' 4 6	カメラリンク出力のカーソル表示	H' 0 1	H'00:OFF H'01:ON
H' 4 8	カーソルの移動	н'оо	日 1 に スタート 位位位位 で 1 に スタート 位位位位 で 2 に スタート 位位位 で 2 に スタート 位位 で 5 に で 5
Н' 4 А	カーソルの移動量	н' о о	H'00:+1 H'01:+10
H' 4 E	カーソルのセンター移動		H'00:OFF H'01:ON
H' 4 C	モニタ上下移動		H'01:上方向 H'02:下方向
H' 4 D	モニタ移動量		H'00:+1 H'01:+10
H' 4 E	モニタのセンター移動		H'00:0FF H'01:0N

# ●ワンプッシュホワイトバランス

通信コマンドH'2Aをのデータ部をH'01にすることでホワイトバランスを調整します.

### ●モニタ切出し(表示範囲)

モニタ上下の切り出し表示開始位置を調整します.本カメラは垂直約1200ラインを1080ラインに切り出してモニタ出力しています.通信コマンドH'3Bのデータ部に表示開始位置を設定します.

### ●カーソルラインの幅

、表示されるカーソル1~4の幅(太さ)を設定します.通信コマンドH'47のデータ部にH'01~H'07を設定することで水平方向1画素~7画素,垂直方向1ライン~7ラインの設定が可能です.表示されるカーソルには水平方向のみ1画素灰色の影が表示されます.

●カメラリンク出力のカーソル表示

カメラリンク出力のカーソルを非表示に出来ます。

### ●カーソウルの移動

操作カーソル選択(通信コマンドH'45)で選択されたカーソルを通信コマンドH'48のデータ部に以下を設定することで 各カーソルのデータ加減算することが出来ます. (方向はモニタに対して)

H'O1: スタート位置上方向 H'O2: スタート位置下方向 H'O3: スタート位置左方向 H'O4: スタート位置右方向 H'O5: 幅上方向 H'06:幅下方向 H'07:幅左方向

### ●カーソルの移動量

H'08:幅右方向

カーソウルの移動は通常水平方向に1画素、垂直方向に1ラインの移動量ですが通信コマンドH′4Aのデータ部をH′01にするこ とで水平方向に10画素,垂直方向に10ラインの移動となります.

### ●モニタ上下移動

通信コマンドH'48のデータ部に以下を設定することで表示開始位置のデータ加減算することが出来ます.

(方向はモニタに対して) H'01:上方向

H'02:下方向

### ●モニタ移動量

モニタ移動量は垂直方向に1ラインですが通信コマンドH'4Dのデータ部をH'01にすることで垂直方向に10ラインの移動と なります.

### (6-5) ファクトリーデフォルトの読出し

### ●ファクトリーデフォルト

カメラご購入後、ユーザにて変更された設定内容をカメラ購入時の状態に戻したい場合に、弊社ファクトリーデフォルト(工場 

(注) (工場設定値) には各カメラ毎に調整された数値が入ります.

### ●初期化

通信コマンド"H'DC"にデータ部"H'O1"(EEPROMの通信を許可) 通信コマンド"H'H'D7"にデータ部"H'O1"(各コマンドの保存されたデータを読込む)

### (6-6) OSD (オンスクリーンディスプレイ) によるメニュー表示の説明


本カメラは出力するデジタル画像信号にOSDによる文字のスーパーインポー ズを行う機能が搭載されています。この機能を用いたメニュー表示で現在のカメラの設定状況をキャプチャーボードの画像上にメニュー形式で表示する事が出来 ます.

(注) 本機は基本的に従来のFCシリーズカメラと同様にメニュー表示を用いな 不成は金子のにはポーペーン・フィック・フィック・マーエー なった にいでも全ての設定が可能な様に設計されています。しかしメニュー表示を 用いると現在の設定内容を一目で把握する事が出来、又、カメラを用いた データ採取の前にメニュー表示をキャプチャーし保存して置く事で後のデ 一タ比較や追加機の導入などの際に設定の参考とする事が出来ます.

### [メニュー表示の条件]

ユーザ側のキャプチャーボードでカメラから出力するFDV/LDVのタイミングに常時呼応しキャプチャー画像が更新されるシステムが必要です.

カメラの設定をランダムシャッタ動作に設定した場合はメニュー表示が更新さ れる様にカメラ内部で自動的に一定周期で繰り返しランダムシャッタ動作を発生 し画像を自動更新します。この間外部から印加したトリガ信号入力は無視されま



OSD表示の表示位置

また、OSD表示はキャプチャー画像全体の左上の位置に表示されますのでメニューを表示する場合はこの部分がモニター上に表示 出来るシステム設定である必要が有ります。

### [メニュー表示のON/OFF]

通信コマンド"H'20"にH'0~H'9のデータを送信することで変更が可能です.

- (注) カメラをランダムシャッタ動作状態でメニュー表示をONとするとカメラ内部で発生した繰り返しトリガ (サイクリックトリ ガ)が自動的に入力される状態となりますので、通常の状態(オンライン状態)でご使用になる場合は必ずメニュー表示を
- QFFとしてご使用下さい。 設定によりパルス幅制御モードのランダムシャッタ動作を使用している時メニュー表示でカメラ内部で発生するパルス幅と実 際のユーザより供給するパルス幅が通常一致しない為、両者の間で画像の明るさ(シャッタ速度)が異なる点にご注意下さい。

### [表示内容の解説]

MENU 1,2,3 or 4: 現在の設定内容表示します.

MENU: 現在のメニュー表示状況を示します.

メニュー表示中は常に"ON"が表示されます。 この右側に"(CYCLIC) "と表示している時はカメラが内部トリガを 使用してサイクリックにランダムシャッタ画像を出力して画像を更新 している事を示します

ランダムシャッタ動作に設定してメニューをONとすると自動的にサ イクリックトリガ印加の状態となり、メニューをOFFとすると自動 的にサイクリックトリガの印加が解除され、外部トリガの入力待ちと

なります.

前半の数字はゲインの設定値を10進数で表示しています。 GAIN:

(範囲は0~255)

OFFSFT: オフセットの設定値を10進数で表示しています. (範囲は0~255)

現在のシャッター時間を表示しています。前半はH数(水平同期時間単位/高速シャッタの場合、範囲1~1023)又 S. TIME: はV数 (垂直同期時間単位/低速シャッタの場合,範囲1~255の十進数),後半(内)は実時間表示です. 実時間表示の内容はその時のスキャンモード(全画素/部分)やシャッタモード(HIGH/LOW)の設定に従って換 算され表示されます

(注) ランダムシャッタのパルス幅制御モードに設定されている時や部分走査などでシャッタの設定数値が規定外の範囲に 設定されている場合は実時間表の数値の表示が"--.-"となります.

S. FORM: 現在のシャッター方式を表しています.前半は連続(NORMAL)とランダム(ASYNC)の別,後半は高速(HIGH)と低速(L OW) の別を表示しています.

SCAN: 現在の走査方式を表示しています. 全画走査(NORMAL)で表示されます.

MONITOR: DVI-D出力の状態を表示しています. "ON"でHDMIコネクタからモニタ出力がされている状態です.

\* MENU 1

0 N

MENU

R-GAIN: RGB出力の赤に対するデジタルゲインの設定値を16進数で表示して います. (範囲は0~FF)

RGB出力の緑に対するデジタルゲインの設定値を16進数で表示して G-GAIN:

います. (範囲は0~FF)

RGB出力の青に対するデジタルゲインの設定値を16進数で表示して B-GAIN:

います. (範囲は0~FF)

D-GAIN: RGB出力に対するデジタルゲインの有効(ON)/無効(OFF)の

設定を切り替えます.

PATTERN: テストパターン出力のON/OFFの設定を切り替えます.

RAUD · RS-232C通信で使用するボーレート設定を表示しています.

BIT: 映像出力のビット数 RGB8/Bayer8/10/12bitの

設定を切り替えます.

H-RESET: ランダムシャッタ動作でトリガ入力に同期して水平タイミングのリセ

ット(初期化)を許可するかどうかを設定します.許可(ENABLED)にするとランダムシャッタ動作の際トリガ信号入力でH(水平同期)

タイミングがリ リセットされます.

VSUB: Vsub電圧 (CCD素子の基板電圧) の設定値を表示します.

工場出荷時に適正値となる様に設定されていますので、通常、変更する必要は有りません. ("Vsub電圧"については、表6-6.下の

[解説]を参照下さい)

STRB-C: 連続シャッタ動作時のストロボ信号 (STRB) の出力のON/OFFを設

定します. (ON) で連続シャッタ動作時でもストロボ信号が出力され

ます

Vinit2: カメラリンクのCC1経由トリガ信号の極性を設定します

工場出荷状態では負論理(NORMAL)ですが反転(INVERTED)側にすると正論理入力となります.


BZ: スイッチ操作時の確認音の許可(ON)/禁止(OFF)の設定を切り替えます.

MS= 現在のモードスイッチの位置を示します. (本カメラには搭載していません)

SS= 現在の仮想シャッタ設定スイッチの位置を表示します.

現在のカメラ内部の温度を摂氏形式で表示します. 温度データは 0. 4 秒毎に更新表示されます. Tc=

MENU 2 MENU : 0N R-GAIN: H'6A (H'63) (H'52) G-GAIN : H'40 B-GAIN : H'50 (H'41)D-GAIN : ON MS = -SS = 7FS2300DV [V. X. XX]



# 7. シリアル通信制御

FS2300DVは、カメラリンク経由のシリアルインターフェイスによって、外部からコントロールすることができます.

- (注)通信機能を使用してカメラの動作状態を変更する際には内部の動作切替の為に若干の時間が必要となります.通常,コマン ドを送信した前後1フレームの映像信号は、正規の映像が得られないことがありますのでご注意下さい.
- (注) 従来品(FC2000CLなど)とシリアル通信コマンドの設定は異なります。また従来品用通信ソフト"FC-TOOL" には対応していません.
- ●シリアル通信設定は下の通りとして下さい.

ボーレート 9600bps

8 b i t/キャラクター ストップビット 1 stop bit

パリティ 無し XON/XOFF 制御無し

### ●シリアル通信 コマンド

コマンドパケットはSTX(02h)で始まり、コマンドコード、コマンドオプションパラメータへと続き最後にETX(03 h)で終了します. パケット内部はすべて8ビットのASCIIコードです.

カメラが1パケットを受信(ETX:03hを検知)した場合、正常なパケットと判断した時は、処理完了信号(ACK:06

h) を返信, または, 受信コマンドに応じた, 返信を行います. 異常なパケットと判断したときは, 異常信号 (NAK: 15

h) を返信します.

# ※注意 \*\* h : コード(16進数)を示します。 H'\*\*: 文字(キャラクター)を示します。

書込み送信フレームフォーマット (ホスト側からカメラ)

STX	ライト	データ幅	通信コマンド	データ	ETX
0 2 h	H' 1	н'оо	H' 00**	H'**	0 3 h

### \*16進数の設定値を入力.

STX	リード	データ幅	通信コマンド	ETX
0 2 h	н' о	н'оо	H' 00**	0 3 h

### 送信フレームフォーマット(カメラからホスト側)

STX	ACK / NAK	ETX
0 2 h	06h/15h	0 3 h

STX	データ	ETX
0 2 h	H'**	0 3 h

### ●シリアル通信(例)

マニュアルシャッタ値(コマンドH'30, H'31)の設定を上位3bitと下位8bitを設定します.

### ホスト側からカメラ

STX	ライト	データ幅	コマンド	データ 1	データ 2	ETX
0 2 h	н' 1	H'01	H'0030	H'01	н'оа	0 3 h

上記の入力でコマンド"H'30"に"H'01"が入力され、"H'31"に"H'0A"が入力されます。

# ●コマンド使用上の注意

- ・内部の不揮発性ROM(EEPROM)はデバイスの仕様上、保証される上限の書き換え回数が100万回となっています。従って、EEPROMへの書き込み動作を伴うコマンドなどについては、これらのコマンドがユーザ側のプログラムループ内で無 制限回数(又はこれに近い形で)反復される様な使用を避ける様にして下さい.
- ・取扱説明書に記載されていない文字列は、カメラに送信しないでください、誤動作の原因となるおそれが有ります。

●各コマンドの一覧 ※バイト欄に"2"と記載されているコマンドは2byte幅のデータです.機能説明欄に"H"と記載されているデータは上位8bit "L"と記載されているデータは下位8bitとなります.

コマンド(下位8bit)	R/W	バイト	機能説明	初期値	設定範囲
H'00	R		使用禁止	_	_
H'01	R		カメラバージョン情報	_	_
H'O3	R		使用禁止	_	_
H'04-H'14	R		使用禁止	_	_
H' 1 5	R		使用禁止	_	_
H' 1 6	R		使用禁止	_	_
H'17-H'1F	R		使用禁止	_	_
H'20	R/W		0: 非表示 1~4: メニュー表示	H' O O	H'00~H'04
H' 2 1	R/W		カメラ動作モードH	H' 0 2	(5-1)項参照
H' 2 2	R/W		カメラ動作モードL	H' 0 1	(5-1)項参照
H'23-H'24	R		使用禁止	_	-
H' 2 5	R		使用禁止	_	_
H' 2 6	R/W		カメラリンクbit切り替え 0:Bayer10bit 1:Bayer8bit	H' O 3	H'00~H'03
11 2 0	IX / VV		2: Bayer12bit 3: RGB 8bit	11 0 3	11 00 11 03
H 2 7	R/W		テストパターン 0: OFF 1: ON	H' 0 0	H'00~H'01
H'28	R/W		ブザー音 0: OFF 1: ON		H'00~H'01
H'29	R/W		モニタ表示 (DVI-D出力) 0: OFF 1: ON	H' 0 1	H'00~H'01
H'2A	R		ワンプ ッシュホワイトハ うンス 0 : OFF 1 : ON	H'00	H'00~H'01
H' 2 B	R		使用禁止	_	_
H'2C-H'2F	R		使用禁止	_	_
H'30	R/W		マニュアルシャッタ露光時間H [10: 8]	H' 0 1	H'00~H'03
H' 3 1	R/W	2	マニュアルシャッタ露光時間L [ 7: 0]	H'FF	H'00~H'FF
H' 3 2	R/W		仮想シャッタスイッチ	H'00	H'00~H'09
H' 3 3	R/W		オフセット	_	H'00~H'FF
H' 3 4	R/W		MGCゲイン	H' O O	H'00~H'FF
H' 3 5	R/W		Greenデジタルゲイン	H' 0 0	H'00~H'FF
H' 3 6	R		予約 (Greenデジタルゲイン)	_	_
H' 3 7	R/W		Redデジタルゲイン		H'00~H'FF
H' 3 8	R/W		Blueデジタルゲイン	H'00	H'00~H'FF
H'39	R		CDSゲイン	Н 00	
H 3 9	R/W		Vsub値	H' 0 1	_
H' 3 B	R/W		モニタ切り出し	H' 4 B	H'00~H'96
H' 3 C	R		カメラ内部温度データH	_	_
H' 3 D	R	2	カメラ内部温度データL	_	_
H'3E	R		シャッタフラグ	_	_
H'3 F	R		使用禁止	_	_
H' 4 0	R/W		カーソル1設定 0:0FF 1:格子 2:四角 3:十字	H'00	H'00~H'03
H' 4 1	R/W		カーソル2設定 0:0FF 1:格子 2:四角 3:十字	H'00	H'00~H'03
H' 4 2	R/W		カーソル3設定 0:0FF 1:格子 2:四角 3:十字	H' O O	H'00~H'03
H' 4 3	R/W		カーソル 4 設定 0:0FF 1:格子 2:四角 3:十字	H' 0 0	H'00~H'03
H' 4 4	R/W		カーソルライン設定 1bit:カーソル1 2bit:カーソル2	H' 0 0	_
''	1 ( ) ( )		3bit:カーソル3 4bit:カーソル4	11 0 0	
H' 4 5	ь		操作中のカーソルナンバー		
H' 4 6	R R/W		Alifer のカーブルチンバー   カメラリンクへのカーソル表示許可 0:0FF 1:0N	H' 0 0	H'00~H'01
H' 4 7	R/W		カーソルライン幅	H' 0 1	H'00~H'07
H' 4 8	R/W		カーソル移動 01:↑ 02:↓ 03:← 04:→		
H' 4 9	R/W		カーソル番号		H'00~H'04
H'4A	R/W		カーソル移動量 00:±1 01:±10	H'00	H'00~H'01
H' 4 B	R/W		カーソルセンター移動 0:0FF 1:0N	_	
H' 4 C	R/W		モニタ上下移動 01:↑ 02:↓	H'00	H'00~H'01
H' 4 D	R/W		モニタ切出し量 00:±1 01:±10	H' O O	H'00~H'01
H'4E	R/W		モニタ切出センター移動 0:0FF 1:0N	_	_
H' 4 F	R		使用禁止	_	_
H'50-H'5F	R		使用禁止	_	_
H' 6 0 / H' 6 1	R	2		H' 00/H' 00	_
H' 6 2 / H' 6 3	R	2	シャッタスイッチ1 H / シャッタスイッチ1 L	H' 00/H' 01	
H'64/H'65	R	2	シャッタスイッチ2 H / シャッタスイッチ2 L	H' 00/H' 03	
H'66/H'67	R	2	シャッタスイッチ3 H / シャッタスイッチ3 L	H' 00/H' 06	
H'68/H'69	R	2	<u> シャッタスイッチ3 日 / シャッタスイッチ3 L</u> シャッタスイッチ4 H / シャッタスイッチ4 L	H' 00/H' 00	
H'68/H 69 H'6A/H'6B				H' 00/H' 21	
	R	2	<u>シャッタスイッチ5 H / シャッタスイッチ5 L</u>		
H'6C/H'6D	R	2	<u>シャッタスイッチ6 H / シャッタスイッチ6 L</u>	H' 00/H' 43	
H'6E/H'6F	R	2	シャッタスイッチ7 H / シャッタスイッチ7 L	H' 00/H' 87	
H'70/H'71	R	2	シャッタスイッチ8 H / シャッタスイッチ8 L	H' 01/H' 1A	
H'72/H'73	R	2	シャッタスイッチ9 H / シャッタスイッチ9 L	H' 02/H' 34	
H'74-H'7F			使用禁止	_	_
H'80/H'81	R	2	低速シャッタスイッチ0 H / 低速シャッタスイッチ0 L	H' 00/H' 01	_
H' 8 2/H' 8 3	R	2		H' 00/H' 02	
H'84/H'85	R	2		H' 00/H' 03	
H'86/H'87	R	2		H' 00/H' 04	
H'88/H'89	R	2	低速シャッタスイッチ4 H / 低速シャッタスイッチ4 L	H' 00/H' 05	
H'8A/H'8B	R	2	低速シャッタスイッチ5 H / 低速シャッタスイッチ5 L	H' 00/H' 06	
H'8C/H'8D	R	2	低速シャッタスイッチ6 H / 低速シャッタスイッチ6 L	H' 00/H' 07	
H'8E/H'8F	R	2		H' 00/H' 08	
H'90/H'91	R	2		H' 00/H' 09	
H'92/H'93	R	2	低速シャッタスイッチ9 H / 低速シャッタスイッチ9 L	H' 00/H' 0A	_

H'AO/H'A1         R/W         2         カーソル1水平スタートH / カーソル1水平スタートL         H'01/H'00         H'064           H'A2/H'A3         R/W         2         カーソル1水平幅H         / カーソル1水平幅L         H'01/H'00         ~ H'064           H'A4/H'A5         R/W         2         カーソル1垂直名タートH / カーソル1垂直スタートL         H'01/H'00         ~ H'064           H'A6/H'A7         R/W         2         カーソル1垂直幅H         / カーソル2水平スタートL         H'01/H'00         ~ H'064           H'A8/H'A9         R/W         2         カーソル2水平福日         / カーソル2水平名タートL         H'01/H'10         ~ H'064           H'AA/HAB         R/W         2         カーソル2水平福H         / カーソル2水平スタートL         H'01/H'10         ~ H'064           H'AC/H'AD         R/W         2         カーソル2水平福H         / カーソル2水平石基         H'01/H'10         ~ H'064           H'AC/H'AD         R/W         2         カーソル2水平福H         / カーソル2水平スタートL         H'01/H'10         ~ H'064           H'AC/H'AD         R/W         2         カーソル2乗車値幅H         / カーソル2来車値         H'01/H'10         ~ H'064           H'BO/H'BD         R/W         2         カーソル3水平スタートH         / カーソル3水平スタートL         H'01/H'10         H'040           H'BO/H'BD         R/W         2         カーソル3水平スタートH
H'A4/H'A5       R/W       2       カーソル1垂直スタートH / カーソル1垂直スタートL       H'01/H'00       H'040         H'A6/H'A7       R/W       2       カーソル1垂直幅H / カーソル1垂直幅 L       H'01/H'00       ~ H'040         H'A8/H'A9       R/W       2       カーソル2 水平スタートH / カーソル2 水平区タートL       H'01/H'10       ~ H'040         H'AA/H'AB       R/W       2       カーソル2 水平区タートH / カーソル2 水平区       H'01/H'10       ~ H'064         H'AC/H'AD       R/W       2       カーソル2 垂直スタートH / カーソル2 垂直スタートL       H'01/H'10       H'0007       ~ H'040         H'AE/H'AF       R/W       2       カーソル2 垂直スタートH / カーソル3 水平スタートL       H'01/H'10       ~ H'040
H'A6/H'A7       R/W       2       カーソル1垂直幅H       / カーソル1垂直幅 L       H'01/H'00       ~ H'04C         H'A8/H'A9       R/W       2       カーソル2水平スタートH       / カーソル2水平スタートL       H'01/H'10       ~ H'064         H'AA/H'AB       R/W       2       カーソル2水平幅H       / カーソル2水平幅 L       H'01/H'10       ~ H'064         H'AC/H'AD       R/W       2       カーソル2垂直スタートH       / カーソル2垂直幅 L       H'01/H'10       H'0007       ~ H'04C         H'BO/H'B1       R/W       2       カーソル2垂直幅H       / カーソル2垂直幅 L       H'01/H'10       H'0007       ~ H'04C         H'BO/H'B1       R/W       2       カーソル2垂直幅H       / カーソル3水平スタート       H'01/H'20       H'064       H'064         H'B4/H'B3       R/W       2       カーソル3水平幅H       / カーソル3乗車直スタート       H'01/H'20       H'04C       H'04C         H'B8/H'B9       R/W       2       カーソル3乗車値       H'01/H'20       H'04C       H'01/H'30       H'04C       H'04C       H'04C       H'04C       H'04C       H'04C       H'04C       H'04C
H'A8/H'A9       R/W       2       カーソル2水平スタートH / カーソル2水平スタートL       H'01/H'10       H'0018 ~ H'064         H'AA/H'AB       R/W       2       カーソル2水平幅H / カーソル2乗車       H'01/H'10       ~ H'064         H'AC/H'AF       R/W       2       カーソル2垂直スタートH / カーソル2垂直幅 L       H'01/H'10       ~ H'064         H'BO/H'B1       R/W       2       カーソル2垂直H / カーソル2垂直幅 L       H'01/H'10       ~ H'064         H'B2/H'B3       R/W       2       カーソル3水平幅 H       / カーソル3水平系クートL       H'01/H'20       H'064         H'B4/H'B5       R/W       2       カーソル3水平幅H       / カーソル3水平幅 L       H'01/H'20       H'064         H'B6/H'B7       R/W       2       カーソル3乗車直スタートL       H'01/H'20       H'064         H'B8/H'B9       R/W       2       カーソル3重値幅H       / カーソル4率平スタートL       H'01/H'20       H'007       H'040         H'B8/H'B9       R/W       2       カーソル4水平スタートH / カーソル4水平スタートL       H'01/H'30       H'064       H'B8/H'B9       H'01/H'30       H'064         H'BB/H'BB       R/W       2       カーソル4来平幅H       / カーソル4本平幅 L       H'01/H'30       H'064       H'064         H'BB/H'BB       R/W       2       カーソル4来平幅H       / カーソル4本平幅 L       H'01/H'10       H'064       H'064 <td< td=""></td<>
H'AA/H'AB       R/W       2       カーソル2水平幅H       / カーソル2水平幅 L       H'01/H'10       ~ H'064         H'AC/H'AD       R/W       2       カーソル2垂直スタートH / カーソル2垂直幅 L       H'01/H'10       H'040         H'AE/H'AF       R/W       2       カーソル2垂直幅H       / カーソル2垂直幅 L       H'01/H'20       H'040         H'BO/H'B1       R/W       2       カーソル3水平スタートH / カーソル3水平域 L       H'01/H'20       H'064         H'B2/H'B3       R/W       2       カーソル3水平域 H       / カーソル3水平域 L       H'01/H'20       H'064         H'B4/H'B5       R/W       2       カーソル3乗直スタートH / カーソル3乗直スタート L       H'01/H'20       H'007       H'040         H'B6/H'B7       R/W       2       カーソル3垂直幅 H       / カーソル3垂直幅 L       H'01/H'20       H'007       H'040         H'B8/H'B9       R/W       2       カーソル4水平スタートH / カーソル4水平スタートL       H'01/H'30       H'064
H'AA/H'AB       R/W       2       カーソル2水平幅H       / カーソル2水平幅 L       H'01/H'10       ~ H'064         H'AC/H'AD       R/W       2       カーソル2垂直スタートH / カーソル2垂直幅 L       H'01/H'10       H'040         H'AE/H'AF       R/W       2       カーソル2垂直幅 H       / カーソル2垂直幅 L       H'01/H'10       ~ H'040         H'BO/H'B1       R/W       2       カーソル3水平スタートH / カーソル3水平スタートL       H'01/H'20       H'01/H'20       ~ H'064         H'B4/H'B3       R/W       2       カーソル3水平福H       / カーソル3水平幅 L       H'01/H'20       H'0017       ~ H'064         H'B4/H'B5       R/W       2       カーソル3垂直スタートH / カーソル3垂直属 D       H'01/H'20       H'0007       ~ H'040         H'B6/H'B7       R/W       2       カーソル3垂直スタートH / カーソル3垂直幅 D       H'01/H'20       H'0007       ~ H'040         H'B8/H'B9       R/W       2       カーソル4水平スタートH / カーソル4水平スタートL       H'01/H'30       H'001       ~ H'064         H'B8/H'BB       R/W       2       カーソル4水平福H       / カーソル4 季直スタートL       H'01/H'30       H'001       ~ H'064         H'BE/H'BB       R/W       2       カーソル4 季直スタートL       H'01/H'30       H'0007       ~ H'064         H'BE/H'BB       R/W       2       カーソル4 季直スタートL       H'01/H'30       H'0007
H'AE/H'AF       R/W       2       カーソル2垂直幅H       / カーソル2垂直幅 L       H'01/H'10       ~ H'04C         H'BO/H'B1       R/W       2       カーソル3水平スタートH       / カーソル3水平スタートL       H'01/H'20       H'0018       ~ H'064         H'B2/H'B3       R/W       2       カーソル3水平幅H       / カーソル3水平幅 L       H'01/H'20       ~ H'064         H'B4/H'B5       R/W       2       カーソル3垂直スタートH       / カーソル3垂直スタートL       H'01/H'20       ~ H'04C         H'B8/H'B9       R/W       2       カーソル3垂直幅 H       / カーソル4本平スタートL       H'01/H'30       H'01/H'30       ~ H'04C         H'BA/H'BB       R/W       2       カーソル4水平スタートH       / カーソル4本平幅 L       H'01/H'30       H'01/H'30       ~ H'064         H'BC/H'BD       R/W       2       カーソル4水平スタートH       / カーソル4乗直スタートL       H'01/H'30       ~ H'064         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4車直属 H       / カーソル4垂直R       H'01/H'30       ~ H'064         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4車直幅 H       / カーソル4垂直R       H'01/H'30       ~ H'064         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4車直幅 H       / カーソル4車直R       H'01/H'30       ~ H'064         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4車直R       H'04C       H'04C </td
H'BO/H'B1       R/W       2       カーソル3水平スタートH / カーソル3水平スタートL       H'01/H'20       H'0018 ~ H'064         H'B2/H'B3       R/W       2       カーソル3水平幅H       / カーソル3水平幅 L       H'01/H'20       ~ H'064         H'B4/H'B5       R/W       2       カーソル3垂直スタートH / カーソル3垂直スタートL       H'01/H'20       ~ H'04C         H'B6/H'B7       R/W       2       カーソル3垂直幅H       / カーソル3垂直幅 L       H'01/H'30       H'064         H'B8/H'B9       R/W       2       カーソル4水平スタートH / カーソル4水平系タートL       H'01/H'30       H'064         H'BA/H'BB       R/W       2       カーソル4水平域H       / カーソル4乗直スタートL       H'01/H'30       H'064         H'BC/H'BD       R/W       2       カーソル4垂直幅A       / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       H'064         H'BC/H'BB       R/W       2       カーソル4垂直幅A       / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       H'064         H'BC/H'BB       R/W       2       カーソル4垂直幅A       / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       H'067         H'BC/H'BB       R/W       2       カーソル4垂直幅A       / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       H'04C         H'BC/H'BB       R/W       2       カーソル4垂直イン・大変       (連続シャッタ/ランダムシャッタ)       ー       ー         H'D2       R       動作モード状
H'B2/H'B3       R/W       2       カーソル3水平幅H       / カーソル3水平幅 L       H'01/H'20       ~ H'064         H'B4/H'B5       R/W       2       カーソル3垂直スタートH / カーソル3垂直スタートL       H'01/H'20       H'0007 ~ H'040         H'B6/H'B7       R/W       2       カーソル3垂直幅H / カーソル3垂直幅 L       H'01/H'20       ~ H'040         H'B8/H'B9       R/W       2       カーソル4水平スタートH / カーソル4水平スタートL       H'01/H'30       H'01/H'30       ~ H'064         H'BA/H'BB       R/W       2       カーソル4水平幅H / カーソル4乗直スタートL       H'01/H'30       ~ H'064         H'BC/H'BD       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直相H / カーソル4垂直幅 L       H'01/H'30       ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直幅H / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'
H'B2/H'B3       R/W       2       カーソル3水平幅H       / カーソル3水平幅 L       H'01/H'20       ~ H'064         H'B4/H'B5       R/W       2       カーソル3垂直スタートH / カーソル3垂直スタートL       H'01/H'20       H'0007 ~ H'040         H'B6/H'B7       R/W       2       カーソル3垂直幅H / カーソル3垂直幅 L       H'01/H'20       ~ H'040         H'B8/H'B9       R/W       2       カーソル4水平スタートH / カーソル4水平スタートL       H'01/H'30       H'01/H'30       ~ H'064         H'BA/H'BB       R/W       2       カーソル4水平幅H / カーソル4乗直スタートL       H'01/H'30       ~ H'064         H'BC/H'BD       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直相H / カーソル4垂直幅 L       H'01/H'30       ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直幅H / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'
H'B6/H'B7       R/W       2       カーソル3垂直幅日       / カーソル3垂直幅 L       H'01/H'20       ~ H'04C         H'B8/H'B9       R/W       2       カーソル4水平スタートH / カーソル4水平スタートL       H'01/H'30       H'0018       ~ H'064         H'BA/H'BB       R/W       2       カーソル4水平幅H       / カーソル4水平幅 L       H'01/H'30       ~ H'064         H'BC/H'BD       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       ~ H'04C         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直幅 H       / カーソル4垂直幅 L       H'01/H'30       ~ H'04C         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直R       / カーソル4垂直幅 L       H'01/H'30       H'0007       ~ H'04C         H'DO       R       動作モード状態 (連続シャッタ/ランダムシャッタ)       -       -       -       -         H'D1       R       動作モード状態 (高速シャッタ/低速シャッタ)       -       -       -       -         H'D2       R       動作モード状態 (パルス幅露光 ON/OFF)       -       -       -         H'D5       R       動作モード状態 (HJセット ON/OFF)       -       -       -         H'D6       R       動作モード状態 (CC1 ON/OFF)       -       -       -
H'B8/H'B9       R/W       2       カーソル4水平スタートH / カーソル4水平スタートL       H'01/H'30       H'0018 ~ H'064         H'BA/H'BB       R/W       2       カーソル4水平幅H / カーソル4水平幅 L       H'01/H'30       ~ H'064         H'BC/H'BD       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       H'0007 ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直幅H / カーソル4垂直幅 L       H'01/H'30       ~ H'040         H'CO-H'CF       使用禁止       -       -       -         H'DO       R       動作モード状態 (連続シャッタ/ランダムシャッタ)       -       -         H'D1       R       動作モード状態 (全走査/部分走査)       -       -         H'D2       R       動作モード状態 (パルス幅露光 ON/OFF)       -       -         H'D3       R       動作モード状態 (ストロボ ON/OFF)       -       -         H'D4       R       動作モード状態 (Hリセット ON/OFF)       -       -         H'D5       R       動作モード状態 (CC1 ON/OFF)       -       -         H'D6       R       動作モード状態 (CC1 ON/OFF)       -       -
H'B8/H'B9       R/W       2       カーソル4水平スタートH / カーソル4水平スタートL       H'01/H'30       H'0018 ~ H'064         H'BA/H'BB       R/W       2       カーソル4水平幅H / カーソル4水平幅 L       H'01/H'30       ~ H'064         H'BC/H'BD       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       H'0007 ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直幅H / カーソル4垂直幅 L       H'01/H'30       ~ H'040         H'CO-H'CF       使用禁止       -       -       -         H'DO       R       動作モード状態 (連続シャッタ/ランダムシャッタ)       -       -         H'D1       R       動作モード状態 (全走査/部分走査)       -       -         H'D2       R       動作モード状態 (パルス幅露光 ON/OFF)       -       -         H'D3       R       動作モード状態 (ストロボ ON/OFF)       -       -         H'D4       R       動作モード状態 (Hリセット ON/OFF)       -       -         H'D5       R       動作モード状態 (CC1 ON/OFF)       -       -         H'D6       R       動作モード状態 (CC1 ON/OFF)       -       -
H'BC/H'BD       R/W       2       カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL       H'01/H'30       H'0007 ~ H'040         H'BE/H'BF       R/W       2       カーソル4垂直幅H / カーソル4垂直幅 L       H'01/H'30       ~ H'040         H'CO-H'CF       使用禁止       -       -       -         H'DO       R       動作モード状態 (連続シャッタ/ランダムシャッタ)       -       -         H'D1       R       動作モード状態 (全走査/部分走査)       -       -         H'D2       R       動作モード状態 (高速シャッタ/低速シャッタ)       -       -         H'D3       R       動作モード状態 (ストロボ ON/OFF)       -       -         H'D4       R       動作モード状態 (ストロボ ON/OFF)       -       -         H'D5       R       動作モード状態 (Hリセット ON/OFF)       -       -         H'D6       R       動作モード状態 (CC1 ON/OFF)       -       -
H'BC/H'BD R/W 2 カーソル4垂直スタートH / カーソル4垂直スタートL H'01/H'30 H'0007 ~ H'040 H'BE/H'BF R/W 2 カーソル4垂直幅H / カーソル4垂直幅 L H'01/H'30 ~ H'040 H'CO-H'CF 使用禁止
H'CO-H'CF       使用禁止       -       -       -         H'DO       R       動作モード状態 (連続シャッタ/ランダムシャッタ)       -       -         H'D1       R       動作モード状態 (全走査/部分走査)       -       -         H'D2       R       動作モード状態 (高速シャッタ/低速シャッタ)       -       -         H'D3       R       動作モード状態 (パルス幅露光 ON/OFF)       -       -         H'D4       R       動作モード状態 (ストロボ ON/OFF)       -       -         H'D5       R       動作モード状態 (Hリセット ON/OFF)       -       -         H'D6       R       動作モード状態 (CC1 ON/OFF)       -       -
H'DO       R       動作モード状態 (連続シャッタ/ランダムシャッタ)       -       -       -         H'D1       R       動作モード状態 (全走査/部分走査)       -       -       -         H'D2       R       動作モード状態 (高速シャッタ/低速シャッタ)       -       -       -         H'D3       R       動作モード状態 (パルス幅露光 ON/OFF)       -       -       -         H'D4       R       動作モード状態 (ストロボ ON/OFF)       -       -       -         H'D5       R       動作モード状態 (Hリセット ON/OFF)       -       -       -         H'D6       R       動作モード状態 (CC1 ON/OFF)       -       -       -
H'D1       R       動作モード状態 (全走査/部分走査)       -       -       -         H'D2       R       動作モード状態 (高速シャッタ/低速シャッタ)       -       -       -         H'D3       R       動作モード状態 (パルス幅露光 ON/OFF)       -       -         H'D4       R       動作モード状態 (ストロボ ON/OFF)       -       -         H'D5       R       動作モード状態 (Hリセット ON/OFF)       -       -         H'D6       R       動作モード状態 (CC1 ON/OFF)       -       -
H'D2     R     動作モード状態 (高速シャッタ/低速シャッタ)     -     -       H'D3     R     動作モード状態 (パルス幅露光 ON/OFF)     -     -       H'D4     R     動作モード状態 (ストロボ ON/OFF)     -     -       H'D5     R     動作モード状態 (Hリセット ON/OFF)     -     -       H'D6     R     動作モード状態 (CC1 ON/OFF)     -     -
H'D3     R     動作モード状態 (パルス幅露光 ON/OFF)     ー     ー       H'D4     R     動作モード状態 (ストロボ ON/OFF)     ー     ー       H'D5     R     動作モード状態 (Hリセット ON/OFF)     ー     ー       H'D6     R     動作モード状態 (CC1 ON/OFF)     ー     ー
H'D4     R     動作モード状態 (ストロボ ON/OFF)     ー     ー       H'D5     R     動作モード状態 (Hリセット ON/OFF)     ー     ー       H'D6     R     動作モード状態 (CC1 ON/OFF)     ー     ー
H'D4     R     動作モード状態 (ストロボ ON/OFF)     ー     ー       H'D5     R     動作モード状態 (Hリセット ON/OFF)     ー     ー       H'D6     R     動作モード状態 (CC1 ON/OFF)     ー     ー
H'D6 R 動作モード状態 (CC1 ON/OFF)
H'D8 使用禁止 内部使用 (FS) — — — —
H'D9 W ファクトリデフォルト読込み
H'DA W EEPROM保存
H'DB W EEPROM読込み
H'DC R/W EEPROM通信許可
H'DD-H'FF   使用禁止


# ●アスキーコード表 (抜粋)


文字	コード(16進数)
STX	0 2 h
ETX	0 3 h
ACK	0 6 h
NAK	1 5 h
0	3 0 h
1	3 1 h
2	3 2 h
3	3 3 h 3 4 h
4	3 4 h
5	3 5 h
6	3 6 h
7	3 7 h
8	3 8 h
9	3 9 h
Α	4 1 h
В	4 2 h
С	4 3 h
D	4 4 h
E	4 5 h
F	4 6 h

# 8. タイミングチャート

●ピクセルクロックタイミング(各動作モード共通)


[クロック出力とデータの位相関係]





- (注)上記タイミングは送端側でのチャンネルリンクデバイスによるシリアルデータへのエンコード前の信号タイミングです(右上図の楕円内).受端側でカメラリンク規格に従ったチャンネルリンクデバイスでのシリアル→パラレル信号変換操作を行うとデコード後のデータとクロックの位相関係はチャンネルリンクデバイスの構造上、上記タイミングと異なったものとなります。(チャンネルリンクデバイスの出力ではデータはクロック信号の立ち下がりに整列します。)通常、このタイミングの変化についてはキャプチャーボード側の取り込みタイミングで正しく調整され従来のパラレル出力型と同等の定義ファイルを使用して取り込む事が可能です。
- (注)市販のカメラリンク対応のキャプチャーボードを使用せずにチャンネルリンクデバイスを直接ユーザ側の取り込みインターフェースに実装する場合はデータとクロックの位相関係など、チャンネルリンクデバイスのデータシートの記載にある内容に注意してご使用願います。


### ●水平タイミング




※数値は設計値ですので、詳細は実機にてご確認ください.

(注) ランダムシャッタ動作でH-リセットを許可してトリガ(Vinit) 信号を入力した場合を除きます.

# <u>カラーコーディング(水平出カタイミング)</u>



# ●垂直タイミング:連続シャッタ、シャッタなし



※この図で PCLK (\*1) は画素クロック、指定なき数値の単位は水平同期時間 H (\*2) とする.


\*1 PCLK = 1/48.1MHz = 20.8nS

\*2 H =  $1920 \times 1/48.10 \text{MHz} = 39.92 \text{ uS}$ 

※垂直タイミングチャートで指定なき数値の時間単位は H (= 3192 CLK =3192 x 1/60.00MHz = 53.20 μS) とする.

# ●垂直タイミング:高速/固定長/ランダムシャッタ/Hーリセットなし


# 垂直タイミング



※この図で PCLK (\*1) は画素クロック、指定なき数値の単位は水平同期時間 H (\*2) とする.


- \*1 PCLK = 1/48.1MHz = 20.8nS
- \*2 H =  $1920 \times 1/48.10 \text{MHz} = 39.92 \text{ uS}$

### ●垂直タイミング:高速/パルス幅制御/ランダムシャッタ/Hーリセットなし



- ※この図で PCLK (\*1) は画素クロック、指定なき数値の単位は水平同期時間 H (\*2) とする.
  - \*1 PCLK = 1/48.1MHz = 20.8nS
  - \*2 H =  $1920 \times 1/48.10$ MHz = 39.92 uS


同一幅のVinit信号でシャッタ時間が1H異なる例




この理由で、内部の水平同期信号(HD)と非同期なVinit信号をユーザから印加する場合、1 Hのシャッタ時間だけ露光時間が不定となる事を考慮する必要があります。具体的には

- ①シャッタ時間が1H不定となっても影響の少ないシャッタ時間でのみ用いる.
- …100H幅以上など、比較的シャッタ時間が長い場合は1Hの露光時間差での信号レベルに対する影響が相対的に小さい為、 実用上問題が発生し難い。
- ②Hーリセット有りで用いる.
  - …内部HDタイミングがトリガ信号入力でリセット(初期化)される事で、露光時間が不定となる時間は最大 1 クロック以内に収まる様になります。
- (注) nは上限値がありませんので1フレーム時間を超える長時間露光も可能です. 但し、この場合はCCDの熱雑音の蓄積などにより映像信号のS/N比が悪化しますので実用となる最大時間は具体的な使用状況に基づき決定して下さい.

### 垂直タイミング





- ※この図で PCLK (\*1) は画素クロック、指定なき数値の単位は水平同期時間 H (\*2) とする.
- \* 1 PCLK = 1/48. 1MHz = 20. 8nS
- \*2 H = 1920 ×1/48.10MHz = 39.92 uS
- ※各有効映像期間の詳細な垂直タイミングは"垂直タイミング/連続シャッタ、シャッタなし"と同じです。
- (注) 図の中で n (整数) はシャッタ露光時間設定値を示す. 露光時間設定値は"(表 5-3)シャッタ時間の設定値"で規定されるシャッタ設定値(表はデフォルトのシャッタテーブル)またはシャッタ時間数値の外部指定で直接数値指定された値です



- \*1 PCLK = 1/48.1MHz = 20.8nS
- \*2 H = 1920 ×1/48. 10MHz = 39. 92 uS

# ●垂直タイミング:高速/パルス幅制御/ランダムシャッタ/Hーリセット有り






(注) Vinit 信号の幅は1H(水平同期時間)以上でなければなりません.

### ●垂直タイミング:低速(長時間露光)/固定長/連続

### 長時間露光タイミング



※指定なき数値の時間単位は H(\*) とする.

※各有効映像期間の詳細な垂直タイミングは"垂直タイミング/連続シャッタ、シャッタ

\* H =  $1920 \times 1/48.10$ MHz = 39.92 uS

- (注) 長時間露光動作でのランダムシャッタ動作はサポートしていません.
- (注)長時間露光動作を使用して撮影した場合,シャッタなし動作または高速シャッタ動作で見えていなかった白点上の欠陥画素が画像上に現れる事が有ります. 長時間露光動作(1乗真走査期間を越える露光動作)で出現する欠陥画素については動作補償外とさせて頂きますのでご注意下さい.

# 9. 注意事項

### [一般的注意事項]

- ●本装置を医療用途や危険物の検知など、動作の如何により人命や安全に関わる可能性の有る用途に用いることは出来ません.
- ●本製品の使用または性能の不具合から生じた付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・データの変化・消失など)に関して、 当社は一切責任を負いません。
- ●本装置を分解したり内部回路の改造などは行わないで下さい.動作不良に伴う発熱などで火災などの事故の原因となります.
- ●通電状態でのケーブル、コネクタ類の付け外しは故障の原因となりますのでお避け下さい.
- ●本装置に接続する電源にはノイズ成分が含まれない良質なものをご使用下さい。
- ●近距離に設置された動力機器等からノイズが放射され、本装置に対して影響が懸念される場合は、これらのノイズの発生を抑制す る処置をとって下さい
- ●仕様外の温度環境や、結露を発生する環境、塵埃の多い場所、恒常的な振動・衝撃が加えられる場所でのご使用は避けてください。
- ●長時間ご使用にならない時は、装置へ電源供給を絶って電源コードや外部接続コードを外しておいてください。
- ●異常や故障にお気付きのときは直ちに使用を中止し,電源供給を絶って外部接続コードを外し販売店へ修理・点検をご依頼ください.
- ●本品についてカタログや取扱説明書等に記載されている仕様や動作内容等については性能の改善などの目的の為に予告なく変更す る場合が有ります。

### [撮像素子の経時劣化対策]

### [重要]

本機のご使用に当たっては,特に搭載されているCCD撮像素子の経時劣化による問題(画素欠陥の増加等)を防ぐ為次の諸 点にご注意下さい.

- ●恒常的に高温,高湿度に曝される環境でのご使用は避けて下さい. 特に高温環境下ではCCD素子の劣化が促進され黒点などの画素欠陥の発生の原因となる場合が有ります。長期間に渡って ご使用頂く為には出来るだけ通常の室温程度(30° C以下)の周囲温度でご使用頂く事を推奨させて頂きます 機器内部への組み込み用途などでカメラ周囲の温度上昇が懸念される場合は空冷ファンなどの冷却装置のご使用等をご検討
- 下さい ●受光面が長時間、強度の光量に曝されることのないようにご注意下さい. 受光面が強度の光量に長時間曝されると(カメラの電源 ON/OFF に関わらず) CCD素子表面の色フィルタが変色したり焼き付けを起こすことで正常な画像が出力されなくなる事が有ります。

太陽光など強度な光が長時間入射する場合は減光フィルタを用いたりレンズの絞りを絞る事により入射光量を低減させて下 さい

電子シャッタを高速にする事による出力レベルの調整では撮像面に入射する光量自体は減少しない為、撮像素子の焼き付き や変色の防止が出来ませんのでご注意下さい.

長時間ご使用にならない場合はカメラをケーブルから外しレンズキャップを装着して保管して頂く事を推奨致します。

### [撮像素子の画素欠陥について]

### [重要]

製品出荷時には全ての製品について画像を検査し目立つ画素欠陥が無い事を確認しております。

しかし撮像素子固有の特性により製品出荷後に新たな画素欠陥の発生や、一部の画素の欠陥レベルが時間経過により増大する 場合がございます。この様な製品ご購入後の撮像素子の画素欠陥の数やレベルの増加については自然環境下によって不可避的 に発生する可能性が有るものでありカメラの製造や設計上の不具合では有りません。

従いましてこれらの画素欠陥の増加やレベルの増大については製品の保証範囲外とさせて頂きます。

また長時間露光動作で画像に出現する画素欠陥についても製品の保証範囲外とさせて頂きます。

### [熱対策]

本機は特に外形が小さい為,通電時の内部消費電力に伴う温度上昇が起こりやすくなっています.本機を固定する際は熱伝導 が良好な架台に取り付けて下さい

特に温度上昇が懸念される場合は別売の専用ヒートシンク(型式:HS500 )のご使用,空冷ファンなどの冷却装置のご使用等 をご検討下さい

また、本機を狭い間隔で複数台並べて使用する事は避けて下さい.


### [カメラ固定用ネジについて]

### [重要]

カメラをユーザ側の固定金具や板金等に固定する際、固定 に用いるネジの長さにご注意下さい.

カメラ本体側のネジ深さは本文書末の外形寸法図で指定さ れた値を越える事がないようにして下さい.このネジ深さを越えるネジを用いるとカメラ内部が破損す

る恐れがあります.



# 10. 仕様


[仕様]

撮像素子	プログレッシブ走査, インターライン転送方式 CCD 1/1.8インチサイズ
	ユニットセルサイズ 4.4um(H) × 4.4um(V)正方格子配列
有効画素数	1628 (H) × 1236 (V)
読出し走査	水 平 走 査 周 波 数 fμ = 25.0 KHz 垂 直 走 査 周 波 数 f√ = 20.0 Hz ピクセルクロック周波数 folk= 48.10 MHz
標準感度	800 Lx/ F11※ (※露光時間1/30秒にてデジタル出力512/1024階調出力時)
最低被写体照度	8 Lx (F1. 4)
s / N	約 4 2 dB
ビデオ出力信号	プログレッシブ走査: 20 fps デジタル 10or8or12 bit 10bit/8bit/12bit 階調切替可
	1 9 2 O(H) × 1 O 8 O(V) 6 OHz (Reduced Blanking)
┃モニタ出力 ┃	表示エリア1600 (H) × 1080 (V)
外部同期入力	なし
電子シャッタ	1/16000秒~1/20秒(シャッタなし)~10秒
ランダムシャッタ	プリセット固定シャッタ/パルス幅制御 (各HーリセットON/OFF可)
走査モード	標準(全画素)
レンズマウント	Cマウント (フランジバック固定)
光学フィルタ	IR カットフィルタ
外 部 制 御	カメラリンク経由シリアルインターフェース
特殊機能	画像出力への設定情報インポーズ機能 カメラ内部温度モニター機能
電源	DC12V±10% / 400mA
動作周囲温度	0℃~40℃ (結露, 結氷のないこと)
保存温度範囲	- 30℃~60℃ (結露, 結氷のないこと)
耐 衝 撃	7 0 G
耐 振 動	7 G
外形寸法	3 6 (W) × 3 1 (H) × 7 0 . 5 (L) mm (コネクタなど突起部を除く)
重量	約120g

(注) 仕様は改良のため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい.

# 11. 外形寸法

[外形寸法]



(注) \*底面を除く左右、上面のM3加工面は約1.5°の抜き勾配が有ります。

図11-1 FS2300DV外形図